

Новая версия 1.09 стандартного программного обеспечения для управления вентиляционной установкой.

ООО «Карел Рус» выпущена новая версия (1.09) стандартного программного обеспечения для управления вентиляционными установками для контроллера рСОхs. Для скачивания с сайта www.carelrussia.com доступны версии с русским и английским отображением информации на дисплее контроллера. Для правильной работы программного обеспечения требуется контроллер рСОхs с BIOS ver.4.35. Для отображения русских символов необходимо использование внешней панели управления PGD0000**.

Отличия версии 1.09 от версии 1.07:

Исправления:

1. Невозможно изменить параметр St03 в отдельных конфигурациях.
2. Границы изменения параметра Wa04 0..10°C вместо 0...50°C.

Улучшения:

1. Дополнен описатель тревоги E21.
2. Небольшие улучшения в работе меню конфигурации установки.

Отличия версии 1.07 от версии 1.04:

Исправления:

1. При исчезновении напряжения питания во время работы установки в холодное время года и последующем восстановлении подачи питания происходит запуск установок без прогрева водяного нагревателя.
2. Некоторые параметры по умолчанию принимают нулевые значения, а не указанные в документации.
3. Неправильно отображаются единицы измерения на страницах аналоговых входов.
4. Затруднения при повторной загрузке контроллера.

Улучшения:

1. Добавлен расчет минимальной температуры обратного теплоносителя, необходимой для запуска установки в холодное время года на основании наружной температуры. Данная функция делает более надежным запуск установок с водяными нагревателями. Обращаем внимание, что изменены номера параметров в списке параметров «последовательность запуска установки».
2. Добавлен быстрый переход к страницам со значениями величин, измеренных аналоговыми датчиками, а так же расчетных величин: минимальной температуры обратного теплоносителя, необходимой для запуска в холодное время года и уставки температуры приточного воздуха с учетом ее возрастания во время прогрева водяного нагревателя и компенсации по наружной температуре (если таковая используется). Для просмотра значений достаточно нажать на кнопку «вверх» или «вниз» на странице состояния установки.
3. После загрузки контроллера очищается раздел памяти контроллера, содержащий журнал тревог.

Инструкции пользователя находятся в архивах с программным обеспечением. Ссылки для скачивания:

Версия пользовательским интерфейсом на английском языке:

http://www.carelrussia.com/downloads/AhuXSv109_En.zip

Версия пользовательским интерфейсом на русском языке:

http://www.carelrussia.com/downloads/AhuXSv109_Ru.zip